

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.

Description des organes d'affichage et de commande

Organes d'affichage 5050.C

Aiguille des secondes
Aiguille des minutes
Jour de semaine
Aiguille des heures
Compteur des minutes
Compteur des heures
Compteur des secondes
Compteur des 1/5 secondes
Date

Organes de commande

Poussoir A & B
Couronne

Organes d'affichage 5051.C

Aiguille des secondes
Date
Aiguille des minutes
Aiguille des heures
Compteur des minutes
Compteur des heures
Compteur des secondes
Jour de semaine
Compteur des 1/5 secondes

Organes de commande

Poussoir A & B
Couronne

Réglage de l'heure

1 Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).

2 Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 08:45 soit indiquée.

3 Repousser la couronne en pos. I.

Nota

* Pour régler l'heure «à la seconde exacte», 1 doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «60». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, 1 doit être repoussée en pos. I «à la seconde exacte».

Correction rapide de la date

1 Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).

2 Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 17 apparaisse.

3 Repousser la couronne en pos. I.

Nota

Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approx. 21h et 24h, il faut régler la date sur le jour suivant.

L'extrême accélération dans la correction rapide de la date peut fausser l'indication de la date. Par le réglage de la date de 01 jusqu'à 31 (couronne en position II), la synchronisation est rétablie.

Réglage de la date, du jour de semaine et de l'heure

Exemple:

- Date/heure indiquée par la montre: 17 / 01:25
- Date/heure actuelle: 23 / 20:30

1 Tirer la couronne en pos. III (l'aiguille des secondes s'immobilise).

2 Tournez la couronne jusqu'à ce que la veille du jour de semaine 17 apparaisse.

3 Repoussez la couronne en position II.

4 Tournez la couronne jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse 22.

5 Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).

6 Tournez la couronne jusqu'à ce que la date 23 et le jour de semaine 17 actuels apparaissent.

7 Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:30 soit affichée.

8 Repousser la couronne en position I.

Nota

* Pour le réglage de l'heure «à la seconde exacte», voir nota au chapitre «réglage de l'heure».

** Respecter le rythme de 24 heures.

Chronographe: fonction de base

(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:

1 Start: Appuyer sur le poussoir A.

2 Stop: Pour interrompre le chronographe, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les compteurs du chronographe: 4h / 20 mn / 36 s / 7/8 s

3 Mise à zéro: Appuyer sur le poussoir B. (Les aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

Chronographe: Chronométrage avec totalisation

Exemple:

1 Start: (Faire démarrer le chronométrage)

2 Stop: (P.ex. 15 mn 5 s après 1)

3 Restart: (Relancer le chronométrage)

4 Stop: (P.ex. 5 mn 12 s après 3) = 20 mn 17 s (Le temps de chronométrage total est indiqué)

5 Mise à zéro: Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota

* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après 4. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...)

Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires

Exemple:

1 Start: (Faire démarrer le chronométrage)

2 Affichage du temps intermédiaire: P.ex. 20 minutes 17 secondes (le chronométrage continue à l'arrière-plan)

3 Rattrapage du temps chronométré: (Les aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)

4 Stop: (Le temps final est affiché.)

5 Mise à zéro: Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota

* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après 2. Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...)

Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro

Exemple:

1 Tirer la couronne en position III (les aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).

2 Appuyer simultanément pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes tourne de 360° → le mode correction est activé).

Ajustage de l'aiguille du compteur des secondes

Pas à pas: A 1 pression brève
En continu: A 1 pression maintenue

Ajustage de l'aiguille suivante B

Ajustage de l'aiguille du compteur des 1/5 secondes (pos. 6 h)

Pas à pas: A 1 pression brève
En continu: A 1 pression maintenue

Ajustage de l'aiguille suivante B

Ajustage de l'aiguille du compteur des minutes et du compteur des heures (pos. 9 h)

(les deux compteurs sont liés)

Pas à pas: A 1 pression brève
En continu: A 1 pression maintenue

3 Repousser la couronne en position I

Fin de l'ajustage des aiguilles du chronographe (possible à tout moment).

